

# G-355

(MANUAL DE PROGRAMAÇÃO SIMPLIFICADO)

---

## 1. PROGRAMAÇÃO DOS STATUS.

CHAVE NA POSIÇÃO ( PROG )

Introduzir: 551 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 1 1 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 552 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 553 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 554 -- X/TIME -- 1 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 555 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 556 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 557 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 558 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 559 -- X/TIME -- 0 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 560 -- X/TIME -- 1 0 0 0 0 0 0 0 -- SUBTOTAL -- NOSALE  
Introduzir: 561 -- X/TIME -- 0 1 1 1 1 1 1 1 -- SUBTOTAL -- NOSALE

---

## 2. PROGRAMAÇÃO DAS TAXAS DO I.V.A

CHAVE NA POSIÇÃO ( PROG )

Introduzir: 41 - X/TIME - 0 5 0 0 - SUBTOTAL - NO SALE (Para IVA 5%)  
Introduzir: 42 - X/TIME - 1 9 0 0 - SUBTOTAL - NO SALE (Para IVA 19%)  
Introduzir: 43 - X/TIME - 1 2 0 0 - SUBTOTAL - NO SALE (Para IVA 12%)

---

## 3. PROGRAMAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

CHAVE NA POSIÇÃO ( PROG )

Introduzir: 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - DEPARTAMENTO - NO SALE (Para departamento isento)  
Introduzir: 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - DEPARTAMENTO - NO SALE (Para departamento 5%)  
Introduzir: 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - DEPARTAMENTO - NO SALE (Para departamento 19%)  
Introduzir: 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - DEPARTAMENTO - NO SALE (Para departamento 12%)

---

## 4. PROGRAMAÇÃO DE DESCRIÇÕES NOS DEPARTAMENTOS

CHAVE NA POSIÇÃO ( PROG )

Digitar: X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 12caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- DEPARTAMENTO -- NO SALE

---

## 5. PROGRAMAÇÃO DA MENSAGEM COMERCIAL

CHAVE NA POSIÇÃO ( PROG )

Introduzir: 5 -- X/TIME -- 0 3 3 0 0 5 3 -- SUBTOTAL -- CASH TEND

1ª Linha: 11 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
2ª Linha: 12 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
3ª Linha: 13 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
4ª Linha: 14 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
5ª Linha: 15 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE

6ª Linha: 16 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
(rodapé)  
6ª Linha: 17 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
(rodapé)  
6ª Linha: 18 -- X/TIME -- X/TIME -- (Descrição: Máx. 20 caracteres) -- X/TIME -- X/TIME -- SUBTOTAL -- NO SALE  
(rodapé)

---

## 6. PROGRAMAÇÃO DA DATA

CHAVE NA POSIÇÃO ( X )

Introduzir: -( DIA MÊS ANO ) - X/TIME

---

## 7. PROGRAMAÇÃO DA HORA

CHAVE NA POSIÇÃO ( X )

Introduzir: -( HORA MINUTOS ) - X/TIME

---

---

## 8. PROGRAMAÇÃO DOS NOMES EMPREGADOS CHAVE NA POSIÇÃO ( PRG )

Digitar: 21 X/TIME -- X/TIME – (Descrição: Máx. 12caracteres) – X/TIME -- X/TIME – SUBTOTAL – NO SALE  
Digitar: 22 X/TIME -- X/TIME – (Descrição: Máx. 12caracteres) – X/TIME -- X/TIME – SUBTOTAL – NO SALE  
Digitar: 23 X/TIME -- X/TIME – (Descrição: Máx. 12caracteres) – X/TIME -- X/TIME – SUBTOTAL – NO SALE  
Digitar: 24 X/TIME -- X/TIME – (Descrição: Máx. 12caracteres) – X/TIME -- X/TIME – SUBTOTAL – NO SALE

---

## 9. PROGRAMAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE MEMORIA CHAVE NA POSIÇÃO ( PROG )

NECESSARIO PARA PROGRAMAÇÃO DE PLUS

Introduzir: 94 -- X/TIME ---- X/TIME  
1 X/TIME ( \* )  
0 X/TIME  
255 X/TIME  
0 X/TIME  
SUBTOTAL  
NO SALE

( \* ) 1 - PLUs Com 12 Caracteres Descrição  
2 - PLUs Com 20 Caracteres Descrição  
3 - PLUs Com 12 Caracteres Descrição e controlo STOCK

---